

江戸東京博物館 大ホール舞台断面図

- 昇降ボタン(電動)
- 固定ボタン

