

※赤字は固定ボタン

- 大黒幕
- 吊物ボタン3
- UH(文字共)
- 第3袖幕
- 2SUS
- 吊物ボタン2
- 巻取スクリーン
- 文字③
- 中割幕
- 1SUS
- 第2袖幕
- 文字②
- 吊物ボタン1
- 1BL(文字①共)
- 第1袖幕
- 緞帳
- ProSUS
- CL Baton

ホリゾン壁

操作盤

迫

迫

迫

追加部分は能舞台時使用

- 30A2個口
- ▽ 30A3個口
- ⊗ 30A4個口

座席の中央は4列・左右は3列は取り外し可能

江戸東京博物館大ホール 舞台平面図

2019.5.15改訂